

ACTIVESHOP[®]

NAVODILA ZA UPORABO

Parafinski aparat 300W



Uvoznik:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poljska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/08/2024



Tehnični podatki

Nazivna napetost	220V/240V
Električna energija	300W
Nazivna frekvenca	50/60 HZ
Temperaturno območje	največ 70°
Dimenzije	31 x 24 x 16 cm
Kapaciteta komore	1,8L - 2,5L

Komplet vsebuje: parafinski grelec, parafin 450 g 1 kos, frotirne rokavice 2 kosa, frotirne nogavice 2 kosa, rokavice iz folije 2x100 kosov, notranjo mrežico, navodila, garancijo.

Uporabniški priročnik:

1. Napravo priključite na napajanje.
2. Parafin vstavite v napravo (v posodo/vdolbino na sredini naprave).
3. Z vrtenjem številčnice nastavite temperaturo na HI (65°C) in počakajte, da se parafin raztopi.
4. Nato znižajte temperaturo na LO (55°C). Ponev postavite na spodnjo stran aparata (tako se izognete morebitnim opeklinam).
5. Pred parafinskim tretmajem rok si lahko za boljši učinek naredite piling, ki mu sledi nanos kreme.
6. Nato lahko roke ali noge potopite neposredno v parafin tako, da jih položite v parafinski vosek. Roke lahko potopite večkrat, vsakič za 2-3 sekunde.
7. Roke si nadenite v rokavice iz folije in nato v rokavice iz frotirja ter jih tako držite približno 20 minut.
8. Če se tretma izvaja na stopalih, jih je treba najprej zaviti v folijo, nato pa nanje namestiti nogavice in jih prav tako obdržati 20 minut.
9. Po tem času odstranite rokavice/nogavice in vrečke za enkratno uporabo skupaj s parafinom.
10. Ko končate, nanesite vlažilno kremo, nato obrnite številčnico na OFF in napravo izključite iz električnega omrežja.

Čiščenje naprave:

1. Ne uporabljajte topil ali močnih čistilnih sredstev.
2. Pred čiščenjem napravo vedno izključite iz električnega omrežja.
3. Naprave ne smete namakati v vodi.
4. Za čiščenje ne uporabljajte ostrih predmetov.
5. Za odstranjevanje ostankov voska in parafina lahko uporabite posebno tekočino.

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprave ne smete razstavljeti ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v tem priročniku. Vsa vzdrževalna dela in popravila sme opravljati samo pooblaščen serviser (podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

2. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, mokrih prostorov ali z mokrimi rokami - da v napravo ne bi prišle tekočine.
3. V naslednjih primerih takoj izvlecite vtič iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servis družbe ACTIVESHOP Ltd:
 - a) v aparat je vdrla tekočina, b) aparat oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke, c) je poškodovan napajalni kabel, d) je aparat prevrnjen ali je poškodovano njegovo ohišje.
4. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mesta, kjer lahko kdo stopi na napajalni kabel.
5. Zaradi varnosti izvlecite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.
6. Ne vstavljajte ničesar v odprtino naprave. Če v odprtino pride tujek, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
7. Naprave ne postavljajte na nestabilne vozičke, police ali vozila. Če enota pade, se lahko poškoduje.
8. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) počakate eno minuto.
9. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nepravilnega delovanja, poškodbe ali celo požara naprave.

OPOMBA

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščen servisni center - tako se boste izognili nevarnosti.
2. To napravo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkanjem izkušenj in znanja o opremi, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, tako da so razumljena s tem povezana tveganja.
3. Naprava ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki niso dovolj seznanjene z uporabo naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko ogrozita zdravje ali povzročita smrt, zato ga hranite izven dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE NAPRAVE



Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo oddajte v centrih za recikliranje v skladu s predpisi o varstvu okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnik za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Da bi zaščitili okolje v skladu z direktivo

2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi, je treba odpadno električno opremo zbirati ločeno in jo oddati na zbirnih mestih za odpadno elektronsko in električno opremo. Izrabljene in stare naprave, ki vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, bi bilo zato treba poslati v recikliranje. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in družbi ACTIVESHOP Ltd.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Enota se lahko prevaža pri temperaturi od (-) 20 °C do (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Enota mora biti shranjena v dobro prezračenem prostoru z relativno vlažnostjo največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.